

Der Klöppelständer ist für die Rolle und das Flachkissen geeignet, ist höhenverstellbar, neigbar, drehbar und für den Transport zerlegbar. Dazu eine der beiden unteren Flügel-schrauben abschrauben, den Gewindestab herausziehen, die Mittelsäule flach nach unten legen, den Gewindestab wieder einstecken und verschrauben. Um das Flachkissen fest auf dem Ständer zu montieren, liefere ich Klettband mit. **Nach dem Aufkleben bitte 24h ruhen lassen.** Die Vorgehensweise sehen Sie in Bild 1 - 3. Wichtig: das Klebeband unbedingt 2cm von den Rändern herein rücken, so kann das Kissen leichter gelöst werden.



**Ute Klug**  
**Selgenstadt 19**  
**91639 Wolframs-Eschenbach**  
**09875 / 978892**  
**info@klugkloepeln.de**  
**www.klugkloepeln.de**

**KLUG  
LÖPPELN**